

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou ouvrez la page contact. Les numéros de nos 7 agences (accueil et hotline technique) sont en dernière page.

<https://www.timcod.fr/contact>



Accueil › Réparation › Pannes d'imprimantes › Brother › TD-4

GUIDE DE DÉPANNAGE

Guide de dépannage Brother TD-4 : erreurs, pannes et solutions

Mis à jour le 21 octobre 2026 · Par les techniciens maintenance TIMCOD · Source : documentation officielle Brother, FAQ et dépannage du support Brother pour les TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB et TD-4750TNWB (liste en fin de page)

FICHE PRODUIT TIMCOD

Voir la fiche produit Brother TD4 →

En bref. La série Brother TD-4 traitée ici regroupe les imprimantes d'étiquettes de bureau 4 pouces TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB et TD-4750TNWB, qui impriment en transfert thermique (avec ruban) ou en thermique direct. Elles signalent leurs erreurs par un voyant vert, orange ou rouge, et l'outil BPM (Brother Printer Management Tool) affiche le statut exact sur l'ordinateur. Selon Brother, les causes les plus citées sont une tête mal refermée, un rouleau ou un ruban épuisé ou mal installé, et un capteur d'étiquettes non calibré ou encrassé. Ce guide reprend les FAQ de dépannage Brother : voyants, calibrage, chargement, nettoyage et qualité d'impression. Cliquez sur une question pour ouvrir la fiche.

- **Le voyant est rouge** (Head Open, Out of Paper, Paper Jam...) : repérez le statut affiché dans BPM ou l'état du voyant dans le [tableau de repérage](#) et ouvrez la fiche correspondante.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



- **Aucune erreur, mais l'impression est mauvaise** : étiquettes sautées, voir le [calibrage](#) ; impression de mauvaise qualité, voir la [qualité d'impression](#) et la [tête d'impression](#) ; ruban ou rouleau à remettre en place, voir le [chargement](#).
- **Le problème revient régulièrement** : la section [maintenance préventive](#) explique en quoi elle réduit ce type de pannes.

Quelle erreur affiche ma Brother TD-4 ? Repérage par statut BPM et par voyant

La TD-4 signale ses erreurs par la couleur de son voyant ; l'outil BPM (Brother Printer Management Tool) affiche en plus le statut exact, en anglais. Le tableau relie chaque statut ou état du voyant à sa cause et à la fiche de résolution.

Message ou état	Voyant (FAQ Brother)	Cause probable	Fiche
Head Open	● Rouge fixe (rouge clignotant possible selon le tableau des voyants)	Mécanisme de tête d'impression mal refermé	Head Open
Out of Paper	● Rouge clignotant	Rouleau épuisé ou mal installé, capteur non calibré	Out of Paper
Out of Ribbon / Ribbon Encoder Err. / Ribbon End Err.	● Rouge clignotant	Ruban épuisé ou mal installé	Out of Ribbon
Paper Jam	● Rouge clignotant	Support coincé, capteur non calibré ou format de papier erroné	Paper Jam

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Message ou état	Voyant (FAQ Brother)	Cause probable	Fiche
Mémoire pleine (Memory full error)	● Rouge clignotant	Données envoyées trop volumineuses	Mémoire pleine
Erreur de massicot (Cutter error)	● Rouge fixe	Support coincé à l'entrée ou à la sortie du massicot	Erreur de massicot
Réception de données ou pause	● Vert clignotant	Fonctionnement normal : données en cours de réception ou imprimante en pause	Voyants
Suppression de données	● Orange fixe	L'imprimante supprime des données	Voyants

Les états du voyant proviennent de la FAQ Brother « What do the indicator lights mean? » et des FAQ propres à chaque statut BPM (TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB). Le tiret indiquerait qu'une page consultée ne précise pas l'état du voyant.

Erreurs de la Brother TD-4 : Head Open, Out of Paper, Out of Ribbon, Paper Jam

Brother documente cinq erreurs signalées par le voyant rouge et par l'outil BPM : tête ouverte, fin de papier, fin de ruban, bourrage et mémoire pleine ; l'erreur de massicot figure dans la section massicot. Pour chacune : la réponse courte, la cause, les étapes à suivre et, quand la FAQ le prévoit, le moment où il faut passer la main à un technicien.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Pourquoi le voyant de ma Brother TD-4420TN est-il rouge, avec le statut « Head Open » dans BPM ?

Statut BPM : Head Open · Voyant : rouge fixe.

Réponse courte : Le mécanisme de la tête d'impression n'est pas fermé et verrouillé. Ouvrez le capot du compartiment du rouleau, ouvrez la tête avec son bouton de déverrouillage, puis refermez-la à deux mains jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

CAUSE PROBABLE

Brother associe le statut « Head Open » de l'outil BPM (Brother Printer Management Tool) à un voyant rouge fixe : le mécanisme de la tête d'impression n'est pas complètement refermé. Le tableau des voyants Brother mentionne aussi une erreur de tête ouverte en rouge clignotant, avec la même consigne : vérifier l'état de l'imprimante et refermer correctement la tête.

QUE FAIRE

1. Ouvrez le capot du compartiment du rouleau en appuyant sur les languettes situées des deux côtés de l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la tête d'impression pour ouvrir le mécanisme de tête.
3. Refermez le mécanisme de tête avec les deux mains, jusqu'à ce qu'il se verrouille.
4. Refermez le capot du compartiment du rouleau.

Cette FAQ Brother est publiée pour les TD-4420TN et TD-4520TN.

Sources : [The LED is lit in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows "Head Open".](#) · [What do the indicator lights mean?](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Pourquoi ma Brother TD-4 clignote-t-elle en rouge avec le statut « Out of Paper » ?

Statut BPM : **Out of Paper** · Voyant : rouge clignotant.

Réponse courte : Le rouleau est presque ou complètement vide, il est mal installé, ou le capteur d'espace / de marque noire n'est pas calibré. Remplacez ou réinstallez le rouleau, puis calibrez le capteur.

CAUSE PROBABLE

Brother cite trois causes : rouleau presque ou entièrement épuisé, rouleau mal installé, capteur d'espace / de marque noire (Gap/Black Mark Sensor) non calibré. Le tableau des voyants Brother demande aussi de vérifier que le support passe bien sous le capteur.

QUE FAIRE

1. Vérifiez ce qui reste sur le rouleau. S'il n'en reste pas assez, remplacez-le par un rouleau neuf (voir [chargement des étiquettes](#)).
2. Vérifiez que le rouleau est correctement installé et que le support passe sous le capteur. Sinon, réinstallez-le.
3. Si nécessaire, appuyez sur le bouton Feed/Pause pour faire avancer le support.
4. Calibrez le capteur d'espace / de marque noire (voir [calibrage](#)).

Sources : [The LED is flashing in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows "Out of Paper"](#). [↗](#) · [What do the indicator lights mean?](#) [↗](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Que faire quand ma Brother TD-4 affiche « Out of Ribbon » ou « Ribbon End Err. » ?

Statut BPM : Out of Ribbon , Ribbon Encoder Err. ou Ribbon End Err. · Voyant : rouge clignotant.

Réponse courte : Selon Brother, le ruban est presque ou totalement épuisé, ou il est mal installé. Remplacez le ruban s'il n'en reste pas assez, sinon réinstallez-le correctement.

CAUSE PROBABLE

Brother cite deux causes pour ces trois statuts : ruban faible ou épuisé, ruban mal installé.

QUE FAIRE

1. Vérifiez la quantité de ruban restante. Si elle est insuffisante, remplacez le ruban.
2. Si le ruban est suffisant, vérifiez son installation et réinstallez-le correctement (voir [installation du ruban](#)).

Sources : [The LED is flashing in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows "Out of Ribbon" or "Ribbon Encoder Err./Ribbon End Err."](#) · [What do the indicator lights mean?](#) · FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Pourquoi ma Brother TD-4 signale-t-elle « Paper Jam » avec un voyant rouge clignotant ?

Statut BPM : Paper Jam · Voyant : rouge clignotant.

Réponse courte : Du support est coincé dans l'imprimante, le capteur d'espace / de marque noire n'est pas calibré, ou le format de papier réglé ne correspond pas au rouleau. Retirez le support coincé, calibrez, puis vérifiez la largeur et la hauteur du papier dans BPM.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



CAUSE PROBABLE

Brother cite trois causes : étiquette ou support coincé à l'intérieur, capteur d'espace / de marque noire non calibré, format de papier réglé dans le logiciel différent du rouleau installé.

Attention : Retirez le support coincé avec précaution, pour ne pas endommager l'imprimante (consigne Brother).

QUE FAIRE

1. Regardez si une étiquette ou du support est coincé à l'intérieur de l'imprimante et retirez-le avec précaution.
2. Calibrez le capteur d'espace / de marque noire (voir [calibrage](#)).
3. Ordinateur relié et imprimante allumée, lancez BPM et cliquez sur **Printer Configuration**.
4. Dans l'onglet **FBPL**, vérifiez que **Paper Width** et **Paper Height** correspondent au rouleau installé.

Source : [The LED is flashing in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows "Paper Jam"](#). [FAQ et dépannage Brother TD-4420TN](#) (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Que signifie l'erreur de mémoire pleine sur ma Brother TD-4 ?

Erreur : mémoire pleine (**Memory full error**) · Voyant : rouge clignotant.

Réponse courte : Les données envoyées sont trop volumineuses pour l'imprimante. Brother demande de réduire ou d'ajuster les données, puis de les renvoyer.

CAUSE PROBABLE

Selon le tableau des voyants Brother, le voyant rouge clignotant peut signaler une erreur de mémoire pleine : les données à imprimer sont trop volumineuses pour être reçues.



QUE FAIRE

1. Réduisez ou ajustez les données à imprimer.
2. Renvoyez l'impression.

Source : [What do the indicator lights mean?](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Problèmes de calibrage (calibration) : ma Brother TD-4 saute des étiquettes ou ne les détecte pas

La TD-4 repère les étiquettes par un capteur d'espace fixe et un capteur de marque noire mobile. Brother demande de calibrer le capteur à chaque changement de support et de nettoyer les capteurs si des étiquettes sont sautées.

Comment calibrer le capteur d'étiquettes (espace ou marque noire) de ma Brother TD-4420TN ?

Quand : nouvelle imprimante, nouveau type d'étiquettes, après une initialisation, ou « Out of Paper » et « Paper Jam » avec un rouleau chargé.

Réponse courte : Imprimante éteinte, maintenez le bouton Feed/Pause enfoncé, allumez-la et relâchez le bouton quand le voyant a clignoté 5 fois en rouge. Vous pouvez aussi calibrer depuis l'outil BPM : **Printer Function**, type de capteur, puis **Calibrate**.

CAUSE PROBABLE

Brother recommande de calibrer la sensibilité du capteur d'espace / de marque noire à l'achat de l'imprimante, à chaque changement de type d'étiquettes et après une initialisation. La FAQ de chargement du support demande de calibrer à chaque changement de support ; un capteur non calibré fait partie des causes citées pour « Out of Paper » et « Paper Jam ».

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



PROCÉDURE OFFICIELLE DE CALIBRAGE

1. Éteignez l'imprimante.
2. Maintenez le bouton Feed/Pause enfoncé et allumez l'imprimante.
3. Gardez le bouton enfoncé pendant que le voyant s'allume en orange, puis clignote en rouge. Relâchez-le après 5 clignotements rouges.
4. Sélectionnez le capteur en envoyant à l'imprimante la commande correspondante : **GAP** pour le capteur d'espace, **BLINE** pour le capteur de marque noire.
5. Autre méthode, depuis l'ordinateur : imprimante reliée et allumée, lancez BPM et cliquez sur **Printer Configuration**. Dans l'onglet **FBPL**, réglez **Paper Width**, **Paper Height**, **Media Sensor** et **Gap**, cliquez sur **Set**, puis sur **Get** pour vérifier que les réglages sont actifs.
6. Cliquez ensuite sur **Printer Function**, choisissez le type de capteur et cliquez sur **Calibrate**.

Brother précise que la procédure par bouton calibre à la fois le ruban et le capteur d'espace / de marque noire. Si le bouton reste enfoncé, le voyant enchaîne : orange, rouge (5 clignotements), orange (5 clignotements), vert (5 clignotements), vert et orange en alternance (5 fois), rouge et orange en alternance (5 fois), puis vert fixe. La FAQ ne détaille pas la façon d'envoyer les commandes GAP et BLINE.

Sources : [How to calibrate the Gap/Black Mark Sensor by directly operating the printer](#) · [How to load the Media](#) · FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Pourquoi ma Brother TD-4 saute-t-elle des étiquettes à l'impression ?

Symptômes : une ou plusieurs étiquettes sont sautées pendant l'impression.

Réponse courte : Brother cite trois causes : format d'étiquette mal réglé, sensibilité du capteur inadaptée, capteurs encrassés. Vérifiez le format dans BPM, modifiez le seuil de détection, puis nettoyez les capteurs d'espace et de marque noire.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



CAUSE PROBABLE

Selon Brother, l'imprimante saute des étiquettes quand la taille d'étiquette n'est pas correctement indiquée, quand la sensibilité du capteur ne convient pas au support, ou quand de la poussière s'est déposée sur les capteurs.

QUE FAIRE

1. Ordinateur relié et imprimante allumée, lancez BPM et cliquez sur **Printer Configuration**.
2. Dans l'onglet **FBPL**, vérifiez **Paper Width** et **Paper Height**.
3. Dans l'onglet **Advanced**, modifiez le réglage **Threshold Detection** (détection automatique ou manuelle de l'espace : Auto Gap ou Manual Gap), puis cliquez sur **Set**.
4. Si le problème persiste, nettoyez le capteur d'espace et le capteur de marque noire (voir [nettoyage des capteurs](#)).

Source : [The label is skipped when printing.](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Comment nettoyer les capteurs d'étiquettes de ma Brother TD-4420TN ?

Symptômes : étiquettes sautées, détection du support irrégulière.

Réponse courte : Ouvrez le capot et la tête d'impression, éteignez l'imprimante, puis nettoyez le capteur d'espace et le capteur de marque noire à l'air comprimé ou avec un aspirateur. Brother prévoit ce nettoyage selon les besoins.

CAUSE PROBABLE

La poussière sur les capteurs d'espace et de marque noire fait partie des causes citées par Brother pour les étiquettes sautées.

Attention : Éteignez l'imprimante avant de nettoyer les capteurs.



PROCÉDURE BROTHER

1. Ouvrez le capot du compartiment du rouleau en appuyant sur les languettes des deux côtés de l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le mécanisme de tête.
3. Éteignez l'imprimante.
4. Nettoyez le capteur d'espace (Gap Sensor) et le capteur de marque noire (Black Mark Sensor) à l'air comprimé ou avec un aspirateur.

Sources : [How do I clean / maintain my printer?](#) · [The label is skipped when printing.](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Chargement du ruban et des étiquettes sur Brother TD-4420TN : procédures Brother

Un rouleau ou un ruban mal installé provoque « Out of Paper », « Out of Ribbon » et des défauts d'impression. Voici les procédures de chargement publiées par Brother.

Comment charger un rouleau d'étiquettes dans une Brother TD-4420TN ?

Symptômes : « Out of Paper » après un changement de rouleau, support mal guidé.

Réponse courte : Ouvrez le capot, déverrouillez et écartez les guides, insérez le rouleau, puis faites passer le support sous la tête, face imprimable vers le haut. Alignez le capteur de marque noire sur le support, refermez la tête et calibrez le capteur depuis BPM.

CAUSE PROBABLE

Un rouleau mal installé ou un capteur non calibré fait partie des causes citées par Brother pour « Out of Paper » et pour une mauvaise qualité d'impression.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Attention : Ne touchez pas les pièces en rotation : un doigt pris dans l'engrenage peut être blessé. Éteignez l'imprimante avant de toucher l'engrenage (avertissement Brother).

PROCÉDURE BROTHER

1. Ouvrez le capot du compartiment du rouleau en appuyant sur les languettes des deux côtés de l'imprimante.
2. Poussez le levier LOCK vers le haut pour déverrouiller les guides du rouleau, puis écartez les deux guides.
3. Insérez le rouleau, puis poussez le levier LOCK vers le bas pour bloquer les guides.
4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête. Faites glisser le capteur de marque noire (mobile) pour l'aligner sur le support, et vérifiez que l'espace ou la marque noire passe bien face au capteur d'espace (fixe).
5. Ajustez les guides du support à la largeur de l'étiquette, face imprimable vers le haut.
6. Faites passer le papier par la fente de sortie, en laissant dépasser légèrement son extrémité.
7. Refermez la tête à deux mains jusqu'au verrouillage.
8. Reliez l'imprimante à l'ordinateur et allumez-la.
9. Dans BPM, réglez le format et le capteur dans **Printer Configuration > FBPL**, puis lancez le calibrage dans **Printer Function** (voir [calibrage](#)).

Brother demande de calibrer le capteur d'espace / de marque noire à chaque changement de support.

Source : [How to load the Media](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Comment installer le ruban transfert thermique dans une Brother TD-4420TN ?

Symptômes : « Out of Ribbon » ou « Ribbon End Err. » après la pose d'un ruban.

Réponse courte : Placez le mandrin vide sur l'axe d'enroulement, insérez le ruban sur son axe, faites-le passer sous la tête et fixez son amorce sur le mandrin. Tournez l'enrouleur jusqu'à ce que la partie noire du ruban couvre la tête, puis refermez la tête à deux mains.

CAUSE PROBABLE

Un ruban mal installé fait partie des causes citées par Brother pour « Out of Ribbon » et pour « Printing is not possible ».

Attention : Ne touchez pas les pièces en rotation : un doigt pris dans l'engrenage peut être blessé. Éteignez l'imprimante avant de toucher l'engrenage (avertissement Brother).

PROCÉDURE BROTHER

1. Ouvrez le capot du compartiment du rouleau en appuyant sur les languettes des deux côtés.
2. Insérez l'axe d'enroulement du ruban dans le mandrin vide, dans le sens indiqué par les illustrations de la FAQ Brother.
3. Fixez l'axe d'enroulement sur son moyeu : le côté droit d'abord, puis le côté gauche dans le trou prévu.
4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête.
5. Insérez le ruban sur l'axe de ruban, puis fixez cet axe sur le moyeu d'alimentation : le côté droit d'abord, puis le côté gauche.
6. Faites passer le ruban sous la tête et fixez son amorce sur le mandrin d'enroulement.
7. Tournez le moyeu d'enroulement jusqu'à ce que l'amorce plastique soit entièrement enroulée et que la partie noire du ruban couvre la tête.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



8. Vérifiez que la partie noire du ruban couvre bien l'enrouleur, puis refermez la tête à deux mains jusqu'au verrouillage.

Selon Brother, un mandrin de 12,7 mm ou de 25,4 mm encoché des deux côtés peut être inséré directement sur le moyeu d'enroulement, et un ruban encoché des deux côtés directement dans le mécanisme.

Sources : [How to load the Ribbon](#) · [The LED is flashing in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows "Out of Ribbon" or "Ribbon Encoder Err./Ribbon End Err"](#). [FAQ](#) et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Plusieurs de ces défauts mettent en cause le ruban ou les étiquettes utilisés. TIMCOD fournit [étiquettes](#), [rubans transfert thermique](#) et [têtes d'impression](#) pour imprimantes thermiques.

Qualité d'impression de la Brother TD-4 : impression médiocre, rouleau encrassé

Brother relie la mauvaise qualité d'impression aux consommables, à la propreté de la tête et du rouleau d'entraînement, et aux réglages de densité et de vitesse.

Pourquoi la qualité d'impression de ma Brother TD-4 est-elle mauvaise ?

Symptômes : qualité d'impression médiocre.

Réponse courte : Brother fait vérifier, dans l'ordre : ruban et étiquettes adaptés et bien chargés, propreté de la tête et du rouleau d'entraînement, réglages de densité et de vitesse, puis motif de test de la tête sur l'autotest. Si le défaut persiste, contactez votre revendeur ou le service client Brother.

CAUSE PROBABLE

Brother cite quatre causes : ruban ou étiquettes inadaptés ou mal chargés, poussière ou adhésif sur la tête d'impression ou le rouleau d'entraînement (platen roller), densité ou vitesse d'impression mal réglées, points manquants sur la tête d'impression.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



QUE FAIRE

1. Vérifiez que le ruban et les étiquettes sont adaptés et correctement chargés (voir [ruban](#) et [étiquettes](#)).
2. Nettoyez la tête d'impression (voir [nettoyage de la tête](#)) et le rouleau d'entraînement (voir [nettoyage du rouleau](#)).
3. Ordinateur relié et imprimante allumée, lancez BPM, cliquez sur **Printer Configuration** et vérifiez **Density** et **Speed** dans l'onglet **FBPL**.
4. Imprimez l'autotest et regardez si le motif de test de la tête, en bas de l'impression, présente des points manquants (voir [autotest](#)).

Quand appeler un technicien : si la qualité reste mauvaise après ces vérifications, Brother renvoie vers le revendeur ou le service client Brother.

Source : [The print quality is poor.](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Comment nettoyer le rouleau d'entraînement (platen roller) de ma Brother TD-4420TN ?

Symptômes : qualité d'impression médiocre, adhésif ou poussière sur le rouleau.

Réponse courte : Imprimante éteinte, ouvrez le capot puis la tête, faites tourner le rouleau et essuyez-le avec un chiffon non pelucheux ou un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique ou d'éthanol. Brother conseille ce nettoyage à chaque changement de rouleau d'étiquettes.

CAUSE PROBABLE

Selon Brother, de la poussière ou de l'adhésif sur le rouleau d'entraînement fait partie des causes d'une mauvaise qualité d'impression.

Attention : Éteignez l'imprimante avant de nettoyer le rouleau d'entraînement.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



PROCÉDURE BROTHER

1. Éteignez l'imprimante.
2. Ouvrez le capot du compartiment du rouleau en appuyant sur les languettes des deux côtés.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête.
4. Faites tourner le rouleau d'entraînement et essuyez-le soigneusement avec un chiffon non pelucheux ou un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique ou d'éthanol.
5. Refermez la tête à deux mains jusqu'au verrouillage, puis refermez le capot.

Sources : [How to clean the Platen Roller](#) · [The print quality is poor.](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Tête d'impression de la Brother TD-4420TN : nettoyage et contrôle des points

Le nettoyage de la tête est la première mesure prévue par Brother ; l'autotest permet ensuite de voir si des points de la tête sont endommagés.

Comment nettoyer la tête d'impression de ma Brother TD-4420TN quand l'impression se dégrade ?

Symptômes : qualité d'impression médiocre, poussière ou adhésif sur la tête.

Réponse courte : Éteignez l'imprimante, laissez la tête refroidir au moins une minute, puis essuyez l'élément chauffant avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique ou d'éthanol. Brother conseille ce nettoyage à chaque changement de rouleau d'étiquettes.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



CAUSE PROBABLE

Selon Brother, de la poussière ou de l'adhésif sur la tête d'impression dégrade la qualité d'impression.

Attention : Éteignez toujours l'imprimante avant de nettoyer la tête et laissez-la refroidir au moins une minute (consignes Brother).

PROCÉDURE OFFICIELLE DE NETTOYAGE

1. Éteignez l'imprimante et laissez la tête refroidir au moins une minute.
2. Ouvrez le capot du compartiment du rouleau en appuyant sur les languettes des deux côtés.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête.
4. Avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique ou d'éthanol, essuyez l'élément chauffant : la barre noire située au-dessus de la barre verte.
5. Refermez la tête à deux mains jusqu'au verrouillage, puis refermez le capot.

Sources : [How to clean the Print Head](#) · [The print quality is poor.](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Comment savoir si la tête d'impression de ma Brother TD-4420TN a des points défectueux ?

Symptômes : qualité d'impression toujours médiocre après nettoyage.

Réponse courte : Imprimez la configuration de l'imprimante (autotest) : elle indique le nombre de points défectueux de la tête et se termine par un motif de test. Si des points manquent et que la qualité reste mauvaise, Brother renvoie vers le revendeur ou le service client.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



CAUSE PROBABLE

Selon Brother, l'autotest montre si l'élément chauffant de la tête présente des points endommagés. L'impression donne aussi la version du firmware, la distance imprimée, le compteur de coupes, les réglages d'impression (vitesse, noirceur, taille d'étiquette, sensibilité du capteur), les réglages d'émulation ZPL, les réglages RS232 et Ethernet (adresse MAC, DHCP, adresse IP) et l'état de la mémoire.

QUE FAIRE

1. Imprimez la configuration de l'imprimante (Self-test). Brother indique qu'elle s'imprime après le calibrage du capteur d'espace / de marque noire (voir [calibrage](#)).
2. Dans la partie System Information, relevez le nombre de points défectueux de la tête.
3. En bas de l'impression, examinez le motif de test de la tête : des points manquants signalent un défaut de l'élément chauffant.
4. Vérifiez que la tête a bien été nettoyée (voir [nettoyage de la tête](#)).

Quand appeler un technicien : si le motif de test montre des points manquants et que la qualité reste mauvaise, Brother renvoie vers le revendeur ou le service client Brother.

La séquence de boutons de l'autotest est décrite par Brother dans une FAQ séparée (« How to execute the printer configuration (Self-test) to debug »).

Sources : [Printing the printer configuration \(Self-test\)](#) · [The print quality is poor.](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

TIMCOD fournit des [têtes d'impression pour imprimantes thermiques](#).

Ma Brother TD-4 n'imprime pas : câble, consommables et réglages

Quand rien ne sort, Brother fait vérifier d'abord le câble, puis le chargement des consommables et la densité.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Pourquoi ma Brother TD-4420TN n'imprime-t-elle pas ?

Symptômes : aucune étiquette ne sort.

Réponse courte : Brother demande de vérifier trois points : le câble entre l'imprimante et l'ordinateur, le chargement du ruban et des étiquettes, puis le réglage de densité dans BPM. Débranchez et rebranchez le câble, puis remplacez-le si l'impression ne repart pas.

CAUSE PROBABLE

Brother cite un câble mal branché ou défectueux, un ruban ou des étiquettes incompatibles ou mal chargés, et un réglage de densité incorrect.

QUE FAIRE

1. Vérifiez que le câble est compatible et bien branché sur l'imprimante et sur l'ordinateur.
2. Débranchez le câble des deux côtés, puis rebranchez-le.
3. Si l'impression ne fonctionne toujours pas, remplacez le câble par un câble compatible neuf.
4. Vérifiez que le ruban et les étiquettes sont compatibles et correctement chargés (voir [ruban](#) et [étiquettes](#)).
5. Lancez BPM, cliquez sur **Printer Configuration** et vérifiez le réglage **Density** dans l'onglet **FBPL**.

Source : [Printing is not possible.](#) ⓘ – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Massicot et barre de décollage de la Brother TD-4 : erreur de coupe et entretien

Le massicot signale ses erreurs par un voyant rouge fixe ; la barre de découpe ou de décollage se nettoie à l'alcool.

Pourquoi le voyant de ma Brother TD-4 reste-t-il rouge fixe avec une erreur de massicot ?

Erreur : massicot (Cutter error) · Voyant : rouge fixe.

Réponse courte : Du support est probablement coincé à l'entrée ou à la sortie du massicot. Retirez-le ; si l'erreur persiste, Brother demande de contacter votre revendeur ou le service client Brother.

CAUSE PROBABLE

Selon le tableau des voyants Brother, un voyant rouge fixe peut signaler une erreur de massicot : du support est peut-être coincé à l'entrée ou à la sortie du massicot.

QUE FAIRE

1. Repérez le support coincé à l'entrée ou à la sortie du massicot et retirez-le.
2. Si l'erreur persiste, contactez votre revendeur ou le service client Brother.

Quand appeler un technicien : si l'erreur de massicot persiste une fois le support retiré, Brother renvoie vers le revendeur ou le service client Brother.

Source : [What do the indicator lights mean?](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Comment nettoyer la barre de découpe ou de décollage de ma Brother TD-4420TN ?

Entretien : adhésif sur la barre de découpe (tear bar) ou de décollage (peel bar).

Réponse courte : Ouvrez le capot du compartiment du rouleau et essuyez la barre de découpe ou de décollage avec un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique ou d'éthanol. Brother prévoit ce nettoyage selon les besoins.

PROCÉDURE BROTHER

1. Ouvrez le capot du compartiment du rouleau en appuyant sur les languettes des deux côtés.
2. Essuyez la barre de découpe ou la barre de décollage avec un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique ou d'éthanol.

La même FAQ Brother prévoit, selon les besoins, d'essuyer l'extérieur avec un chiffon non pelucheux humecté d'eau et de dépoussiérer l'intérieur avec une brosse ou un aspirateur.

Source : [How do I clean / maintain my printer?](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Autres questions sur la Brother TD-4 : que signifie la couleur du voyant ?

Le voyant ne signale pas que des erreurs : voici la signification de chaque couleur selon Brother.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Que signifient les couleurs du voyant de ma Brother TD-4 (vert, orange, rouge) ?

Voyant : vert fixe ou clignotant, orange fixe, rouge fixe ou clignotant.

Réponse courte : Selon Brother, le vert fixe indique que l'imprimante est sous tension, le vert clignotant qu'elle reçoit des données ou qu'elle est en pause, l'orange fixe qu'elle supprime des données. Le rouge, fixe ou clignotant, signale une erreur ; le statut exact s'affiche dans l'outil BPM.

SIGNIFICATION DU VOYANT (FAQ BROTHER)

1. Vert fixe : imprimante sous tension.
2. Vert clignotant : réception de données depuis l'ordinateur, ou imprimante en pause.
3. Orange fixe : l'imprimante supprime des données.
4. Rouge fixe : tête ouverte (voir [Head Open](#)) ou erreur de massicot (voir [erreur de massicot](#)).
5. Rouge clignotant : tête ouverte, fin de papier ([Out of Paper](#)), fin de ruban ([Out of Ribbon](#)), mémoire pleine ([mémoire pleine](#)) ; un bourrage le fait aussi clignoter ([Paper Jam](#)).

Le tableau des voyants Brother couvre les TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB et TD-4750TNWB.

Sources : [What do the indicator lights mean?](#) · [The LED is flashing in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows "Paper Jam".](#) – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Quand faire appel à un technicien pour une Brother TD-4 ?

Les fiches ci-dessus proposent d'abord un rechargement, un nettoyage, un calibrage ou un réglage dans BPM. Dans les cas suivants, Brother renvoie vers le revendeur ou le service client :

- **Qualité d'impression toujours mauvaise** : après vérification des consommables, nettoyage, réglages de densité et de vitesse et autotest.
- **Points manquants sur le motif de test de la tête** : élément chauffant de la tête endommagé, qualité toujours mauvaise après nettoyage.
- **Erreur de massicot persistante (voyant rouge fixe)** : l'erreur reste affichée une fois le support coincé retiré.

Éviter les pannes récurrentes de la Brother TD-4 : la maintenance préventive

Plusieurs fiches de ce guide mettent en cause des capteurs mal positionnés ou encrassés, une tête ou un contre-rouleau à nettoyer, des réglages ou des consommables inadaptés. Ce sont précisément les points qu'une visite de maintenance préventive contrôle avant qu'ils ne provoquent une panne.

La maintenance préventive TIMCOD s'inscrit dans le maintien en condition opérationnelle (MCO) de votre parc : des visites préventives planifiées, réalisées par des techniciens certifiés, avec un rapport détaillé. Ce qu'elle vous apporte sur un parc de TD-4 :

Moins de pannes, moins d'arrêts

Réduction des interruptions de production liées aux imprimantes d'étiquettes.

Pièces usées détectées à temps

Tête d'impression, contre-rouleau, capteurs : repérés avant qu'ils ne provoquent une panne.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Nettoyage et contrôle réguliers

Tête d'impression, rouleaux et capteurs nettoyés et contrôlés à chaque visite.

Durée de vie prolongée

Une imprimante entretenue et bien réglée dure plus longtemps.

Qualité d'impression maintenue

Codes-barres lisibles, noirceur et pression de tête adaptées à vos consommables.

Moins d'interventions d'urgence

Les incidents se traitent en visite planifiée plutôt qu'en dépannage.

Coûts de maintenance maîtrisés

Un budget prévisible plutôt que des réparations subies.

Des techniciens spécialisés Brother

Un accompagnement par des équipes qui connaissent vos équipements.

En complément, la maintenance curative TIMCOD comprend le support téléphonique (hotline), la remise en état de fonctionnement, l'échange express et, en option, le SWAP. Les contrats de maintenance existent en trois niveaux (Essentiel, Confort, Premium).

Questions fréquentes sur le dépannage de la Brother TD-4

Comment calibrer une Brother TD-4420TN ?

Imprimante éteinte, maintenez le bouton Feed/Pause enfoncé, allumez-la et relâchez le bouton quand le voyant a clignoté 5 fois en rouge. Vous pouvez aussi calibrer depuis l'outil BPM : Printer Function, type de capteur, puis Calibrate. Brother recommande de calibrer à chaque changement de type d'étiquettes. [Voir la fiche détaillée.](#)

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Pourquoi le voyant de ma Brother TD-4 clignote-t-il en rouge ?

Selon Brother, le rouge clignotant signale une tête ouverte, une fin de papier, une fin de ruban ou une mémoire pleine ; un bourrage (Paper Jam) le fait aussi clignoter. L'outil BPM affiche le statut exact. Vérifiez la fermeture de la tête, le rouleau et le ruban, puis calibrez le capteur si besoin. [Voir la fiche détaillée.](#)

Pourquoi ma Brother TD-4 saute-t-elle des étiquettes ?

Brother cite trois causes : format d'étiquette mal réglé, sensibilité du capteur inadaptée, capteurs encrassés. Vérifiez Paper Width et Paper Height dans BPM, modifiez le seuil de détection (Threshold Detection) dans l'onglet Advanced, puis nettoyez les capteurs d'espace et de marque noire. [Voir la fiche détaillée.](#)

Comment nettoyer la tête d'impression d'une Brother TD-4420TN ?

Éteignez l'imprimante, laissez la tête refroidir au moins une minute, puis ouvrez le capot et la tête. Essuyez l'élément chauffant avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique ou d'éthanol. Brother conseille ce nettoyage à chaque changement de rouleau d'étiquettes. [Voir la fiche détaillée.](#)

Pourquoi ma Brother TD-4420TN n'imprime-t-elle pas ?

Brother demande de vérifier le câble entre l'imprimante et l'ordinateur : débranchez-le, rebranchez-le, puis remplacez-le si l'impression ne repart pas. Contrôlez ensuite le chargement du ruban et des étiquettes, puis le réglage de densité dans l'outil BPM. [Voir la fiche détaillée.](#)



Comment mettre le ruban dans une Brother TD-4420TN ?

Placez le mandrin vide sur l'axe d'enroulement, insérez le ruban sur son axe, faites-le passer sous la tête et fixez son amorce sur le mandrin. Tournez l'enrouleur jusqu'à ce que la partie noire du ruban couvre la tête, puis refermez la tête à deux mains. Éteignez l'imprimante avant de toucher l'engrenage. [Voir la fiche détaillée.](#)

Pourquoi la qualité d'impression de ma Brother TD-4 est-elle mauvaise ?

Brother fait vérifier que le ruban et les étiquettes sont adaptés et bien chargés, nettoyer la tête et le rouleau d'entraînement, puis contrôler la densité et la vitesse dans BPM. L'autotest montre si des points de la tête manquent. Si le défaut persiste, contactez votre revendeur ou le service client Brother. [Voir la fiche détaillée.](#)

Que veut dire « Paper Jam » sur une Brother TD-4 ?

Ce statut signale un bourrage : support coincé, capteur non calibré ou format de papier différent du rouleau. Retirez le support avec précaution, calibrez le capteur, puis vérifiez Paper Width et Paper Height dans l'onglet FBPL de l'outil BPM. [Voir la fiche détaillée.](#)

Sources consultées

Toutes les causes, procédures et états du voyant de ce guide proviennent des pages ci-dessous de la base officielle « FAQ et dépannage » Brother (support.brother.com, version anglaise États-Unis, TD-4420TN), consultées le 20 octobre 2026.

- [FAQs & Troubleshooting | TD-4420TN | United States | Brother](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



- [What do the indicator lights mean?](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [The LED is lit in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows “Head Open”.](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [The LED is flashing in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows “Out of Paper”.](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [The LED is flashing in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows “Out of Ribbon” or “Ribbon Encoder Err./Ribbon End Err”.](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [The LED is flashing in red and the printer status from the BPM \(Brother Printer Management Tool\) shows “Paper Jam”.](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [How to calibrate the Gap/Black Mark Sensor by directly operating the printer](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [The label is skipped when printing.](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [How to load the Media](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [How to load the Ribbon](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [The print quality is poor.](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [FAQs & Troubleshooting | TD-4420TN : Print Quality/Print Settings \(liste des FAQ\)](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [How to clean the Platen Roller](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [How to clean the Print Head](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [Printing the printer configuration \(Self-test\)](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**
- [How do I clean / maintain my printer?](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis) **officielle**

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



- [Printing is not possible.](#)  – FAQ et dépannage Brother TD-4420TN (support.brother.com, États-Unis)

officielle

Les FAQ Brother France et Royaume-Uni (support.brother.com, c=fr et c=gb), la liste des manuels Brother (manuallist.aspx, manualtop.aspx), le guide utilisateur TD-4 et les FAQ « Memory full error occurred. », « How to execute the printer configuration (Self-test) to debug » et « When I print a long label or many labels continuously, printing stops suddenly before finishing. » n'ont pas été consultés pour ce guide ; ils ne sont pas cités. Si la panne relève de ces documents, reportez-vous à la documentation du constructeur ou faites appel aux techniciens TIMCOD.

Voir aussi

- Fiche produit sur timcod.fr : [Brother TD4](#)
- [Toutes les pannes des imprimantes Brother \(PJ-8, RJ-4250WB, TD-2, TJ-4420TN\)](#)
- [Maintenance et réparation des imprimantes Brother](#)
- [Toutes les pannes d'imprimantes, toutes marques](#)
- [Maintien en condition opérationnelle : maintenance préventive et curative](#)
- [Consommables pour imprimantes thermiques : étiquettes, rubans transfert thermique, têtes d'impression](#)
- [Kits de nettoyage pour imprimantes](#)

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



NOS AGENCES EN FRANCE

7 agences TIMCOD pour couvrir toute la France

125 experts répartis dans 7 agences, de Lille à Aix-en-Provence. Appelez l'accueil ou la hotline technique de l'agence la plus proche de vos sites.

Contactez TIMCOD

Une question, une panne qui persiste, une demande de réparation ? Écrivez-nous depuis la page contact de [timcod.fr](https://www.timcod.fr), ou appelez l'une de nos 7 agences ci-dessous.

<https://www.timcod.fr/contact>

TIMCOD Nord

495 rue Lavoisier
59112 Annoeullin

☎ ACCUEIL	03 74 45 45 35
📞 HOTLINE TECHNIQUE	03 74 45 45 37

TIMCOD Île-de-France

10 A rue Blaise Pascal, Bâtiment C
78990 Élancourt

☎ ACCUEIL	01 77 04 86 26
📞 HOTLINE TECHNIQUE	01 77 04 86 30

TIMCOD Est

7 rue Icare
67960 Entzheim

☎ ACCUEIL	03 68 33 29 10
📞 HOTLINE TECHNIQUE	03 68 41 90 80

TIMCOD Ouest

7 bis rue Augustin Fresnel
44470 Carquefou

☎ ACCUEIL	02 28 00 99 99
📞 HOTLINE TECHNIQUE	02 28 00 99 84

TIMCOD Rhône-Alpes

40 route de Lyon, PA de Chambetière
69960 Corbas

☎ ACCUEIL	04 26 22 15 20
📞 HOTLINE TECHNIQUE	04 26 22 15 15

TIMCOD Sud-Ouest

3 impasse de los Appares
31790 Saint-Jory

☎ ACCUEIL	05 34 66 61 46
📞 HOTLINE TECHNIQUE	05 34 66 76 88

TIMCOD Sud-Est

545 rue François Hennebique, ZI Milles
13290 Aix-en-Provence

☎ ACCUEIL	04 42 60 78 78
📞 HOTLINE TECHNIQUE	04 42 60 78 76

Version PDF de la page <https://www.timcod.fr/reparation/pannes-imprimantes/brother/td-4>, mise à jour le 21 octobre 2026.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page

